

PIN 1 = 0V JORD

PIN 2 = UT FRÅN REGULATOR

PIN 3 = +12V TÄNDNING

PIN 4 = (ANVÄNDS EJ)

PIN 5 = TILL TÄNDSPOLE/MAGNETVENTIL

RELÄ SETT UNDERIFRÅN

