

Bruksanvisning till relä med skyddsdiode (03-190)

Pin Position	ANSLUTS TILL
PIN 1	0V (Jord)
PIN 2	Kopplas till H-regulatorns (UT- kanal)
PIN 3	(ca +12Volt från bil) Kopplas till magnetventil/tändspolens original +15V matning
PIN 4	(Används Ej!)
PIN 5	Kopplas till magnetventil/tändspolens plus+

OBS! Relä 03-190 har en diod monterad i kabelsko mellan pinne 5 och 3. Se till att denna diod inte skadas eller att "benen" på dioden kommer i kontakt med metall eller riskerar att bli kortsluten. Denna diod skyddar varvtalsregulatorn från kraftiga strömspikar som kan komma ifrån en induktionslast (tändspole/magnetventil)

Om du har APP-sensor, behövs inget relä.

PIN 1 = 0V JORD
PIN 2 = "UT" FRÅN REGULATOR
PIN 3 = +12V TÄNDNING
PIN 4 = (ANVÄNDS EJ)
PIN 5 = TILL TÄNDPOLE /
MAGNETVENTIL

