

Instruktion – Volkswagen / Audi

Canbus

Ta de tvinnade kablarna (lila och svart) och anslut dem mot följande kabel under ratten. Det kan finnas två kabelpar i samma färger, det är bara att prova ett par och se ifall det fungerar, annars byt.

Orangesvart (CAN Hög) = Svart kabel

- Alt. Orangegrön (CAN Hög)

Orangebrun (CAN Låg) = Lila kabel

Löd för att förhindra att något ska börja glappa med tiden!

Strömmatning

H-CAN blir strömmatad ifrån bilens gaspedal. Ingen extern 12v behöver användas.

Vajrar – Plombering

Tre stycken plomberingsvajrar följer med i paketet. Sätt dit en av vajrarna vid gaspedalen, trä igenom vajern mellan kablarna i både original kontakten och vår kontakt och dra åt.

Vi rekommenderar att ni kontrollerar med besiktningen om de har speciella önskemål för denna plombering.

De två andra vajrarna har ni bara med i bilen inför besiktningen.

Bortkoppling av farthållare – Scanna QR-koden för mer info:

