

Pulsplatta för induktiv givare Volvo 7/940 - framhjul



Pulspattan ska monteras mellan nav och bromsskolden. (Höger bild).

Instruktioner för montering av pulsskivan:

1. Börja med att ta bort valfritt framdäck.
2. Sedan demontera bromsok samt bromsskiva.
3. Därefter skruva bort hjulnavet.
4. Placera Puls skivan med de långa skruvarna mot baksidan av hjulbultarna.
5. Efter det är klart så svetsar du fast Puls skivans bultar på baksidan av hjulbultarna.
6. Sätt tillbaka allting i samma ordning, sedan är Puls skivan klar att användas.

Scanna QR-koden för att se fler produkt bilder.

