

## Instruktion – BMW

### Canbus – E46

Ta de tvinnade kablarna (lila och svart) och anslut dem mot CAN-kablarna över pedalerna på E46. Grov kabelstam med många kablar.

Gulröd (CAN Hög) = Svart kabel

Gulbrun (CAN Låg) = Lila kabel

### Canbus – E60/90 Pre-LCI / LCI > framåt

CAN-kablarna hittas bakom handskfacket, stort kontaktstycke till vänster med många kablar.

Blå med röd rand (CAN Hög) = Svart kabel

Röd (CAN Låg) = Lila kabel

**Löd för att förhindra att något ska börja glappa med tiden!**

### Strömmatning

H-CAN blir strömmatad ifrån bilens gaspedal. Ingen extern 12v behöver användas.

### Vajrar – Plombering

Tre stycken plomberingsvajrar följer med i paketet. Sätt dit en av vajrarna vid gaspedalen, trä igenom vajern mellan kablarna i både original kontakten och vår kontakt och dra åt.

**Vi rekommenderar att ni kontrollerar med besiktningen om de har speciella önskemål för denna plombering.**

De två andra vajrarna har ni bara med i bilen inför besiktningen.

Bortkoppling av farthållare – Scanna QR-koden för mer info:

