

Mictrack MT600-E installationsanvisning

Röd kabel → +12v konstantström

Grön kabel → +12v tändning

Svart kabel → Chassijord

De övriga kablarna används inte.

Det går bra att koppla ihop röd och grön kabel till tändningsström, om separata strömkällor inte går att anordna. Fördelen med att koppla röd till konstant ström och grön till tändningsström är att loggern kan vara aktiv en längre period med tändningen avslagen, den aktiverar då ett strömsparläge och skickar position/data även fast tändningen är avslagen.

Har du köpt en tracker med förinstallerat SIM-kort är nedan konfiguration redan gjord, du behöver inte göra den igen.

Används inte simkort och konfiguration tillhandahållen av Loh Electronics, konfigurera då med dessa uppgifter

1) Skicka SMS till simkortets telefonnr med APN inställning

#803#0000#online.telia.se###

Här byter du online.telia.se till din operatörs APN.

2) Skicka ett SMS till simkortets telefonnr med denna textsträng

#804#0000#95.209.132.13#5030##

Det ställer in din tracker till att rapportera position till Loh Electronics AB trackingserver. Bägge inställningarna är viktiga och måste göras innan användning. Dessa inställningar är redan gjorda och kontrollerade innan leverans om du har valt att köpa till ett SIM-kort med din enhet.